

「センター君」施工方法

施工順序



No.1

吊り上げられた柱を徐々に下ろす。



No.2

着地寸前四面に**センター君**をはめる。



No.3

各面の**センター君**の上にナットをはめる



No.4

マグネット付き水準器で垂直を定めて完了。

次ページへ

施工例（静岡県袋井市内工事現場）



ワンタッチで芯出し完了。水準器で確認しながらナット締め付け調整で垂直を確認。



拡大写真。柱のひねりが解消しています。柱建て1ヵ所約2分で完了。



柱間の距離寸法も正確なので梁取付けがスムーズに出来ました。

センター君が「建て方精度の向上」と「コストダウン」に貢献するのみならず、
後工事である屋根工事、内・外装工事にも良い効果を与えることは明白であります。